


RUS AWT 2240/AWT 2250



- “Холодная”
- “Машина выключена”
- “Без отжима”

Значения длительности программ (в руководстве) относятся к стирке при максимальной температуре воды без специальных функций.

- * : функция / Да: необходима дозировка
- 1) Не пользуйтесь жидкими стиральными средствами.
- 2) Макс. 400 rpm - AWT 2240
Макс. 500 rpm - AWT 2250

| Программа | Тип стирки / Примечания | Макс. загрузка кг | Стиральные средства и присадки | | | | Дополнительные функции Половина за грузки | Переключатель температуры °C | Максимальная скорость отжима об/мин | Прим. время программы мин |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Предварительная стирка | Основная стирка | Умягчитель | Отбеливатель | | | | |
| Хлопок с предварительной стиркой | Сильно загрязненные простыни, скатерти, нижнее белье, рубашки и про. из прочного и устойчивого к высокой температуре хлопка. <i>Максимальная загрузка для сильно загрязненного белья соответствует 3,5 кг.</i> | 5,0 | Да ¹⁾ | Да | * | * | * | от до 90 | Макс. ²⁾ | 130 |
| Хлопок | Простыни, скатерти, нижнее белье, полотенца и проч. средней степени загрязнения. из прочного и устойчивого к высокой температуре хлопка. | 5,0 | — ¹⁾ | Да | * | * | * | от до 90 | Макс. ²⁾ | 115 |
| Цветные | Слегка загрязненные блузки, рубашки и про. из полиэстера (диолен, тревир); полиамида (перлон, нейлон) или смешанного хлопка. | 2,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * | от до 60 | Макс. ²⁾ | 100 |
| Быстрая стирка | Блузки, рубашки, хлопчатобумажные сорочки, цветные темные махровые полотенца, джинсы и про. слабозагрязненные. | 5,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * | от до 40 | Макс. ²⁾ | 85 |
| Синтетика | Слегка загрязненные рубашки, блузки и проч. из полиэстера (диолен, тревир), полиамида (перлон, нейлон) или смешанного хлопка. | 2,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * | от до 40 | Макс. ²⁾ | 70 |
| Полоскание + центрифуга | Программа стирки с добавлением крахмала или умягчителя. За ней следует цикл интенсивного отжима. | 5,0 | — ¹⁾ | — | * | — | * | | Макс. ²⁾ | 20 |
| Центрифуга | Программа с интенсивным отжимом. | 5,0 | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | Макс. ²⁾ | 15 |
| Деликатные ткани | Деликатные ткани и занавеси (платья, юбки, рубашки, блузки и проч.). | 1,5 | — ¹⁾ | Да | * | — | — | от до 40 | Макс. ²⁾ | 55 |
| Шерсть | Только вещи из чистой шерсти с соответствующей этикеткой, которые можно стирать в машине. <i>Если выбрана функция “Несминаемости”, не оставляйте вещи в воде слишком долго.</i> | 1,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | — | от до 40 | Макс. ²⁾ | 45 |
| Полоскание + центрифуга | Программа стирки с добавлением крахмала или умягчителя. За ней следует цикл деликатного отжима. | 1,5 | — ¹⁾ | — | * | — | — | | Макс. ²⁾ | 15 |
| Центрифуга | Программа с циклом деликатного отжима. | 1,5 | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | Макс. ²⁾ | 10 |
| Слив | Только слив без цикла отжима. <i>Альтернативный способ завершения программы после функции “Несминаемости”.</i> | — | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | — | 5 |

Прим. Работой прибора управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

ДАнные РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ

| Программа | Температура (°C) | Загрузка (кг) | Вода (л) | Электроэнергия (кВтч) | Время программы (мин) |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Хлопок | 90 | 5,0 | 72 | 1,80 | 115 |
| Хлопок | 60 | 5,0 | 72 | 1,15 | 115 |
| Цветные | 60 | 2,0 | 66 | 0,80 | 100 |
| Цветные | 40 | 2,0 | 66 | 0,40 | 100 |
| Быстрая стирка + 1/2 загрузки | 40 | 2,5 | 54 | 0,50 | 85 |
| Синтетика + 1/2 загрузки | 30 | 1,0 | 54 | 0,30 | 70 |
| Деликатные ткани | 40 | 1,5 | 70 | 0,65 | 55 |
| Шерсть | 40 | 1,0 | 70 | 0,55 | 45 |

Цикл предварительной стирки удлиняет программу примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартами IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Данные на табличке энергопотребления относятся к программе "Цветной хлопок 60°C".

* Также может быть другим указание оставшегося времени по сравнению со значениями в таблице, поскольку учитываются бытовые условия работы машины в течение такого времени.

** Для понижения температуры воды, в конце основного цикла стирки добавляется немного холодной воды, прежде чем насос начнет сливать воду из машины.

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ

1. Закройте створки барабана и проверьте, правильно ли они замкнулись.
2. Положите стиральные средства и присадки в отделения не выше отметки "MAX", как указано ниже:
 - Программы с предварительной и основной стиркой
 - Программа основной стирки без предварительной стирки
 - Умягчители и восстановители тканей
 - Хлорный отбеливатель
 - Пятновыводители
 - Антинакипин (если нужен)
3. Поверните переключатель программы по часовой стрелке и установите в положение требующейся программы.
4. Установите регулятор температуры на нужное значение.

НАЖМИТЕ КНОПКУ (КНОПКИ) ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Кнопка половины загрузки

- Сокращает расход воды в программах стирки хлопка и синтетики, особенно во время полоскания.
- Особенно удобна для стирки слабо загрязненных вещей или маленького их количества (снижает количество стирального средства).
- Не пригодна для программ стирки при высокой температуре.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран подачи воды и настройте нужную скорость центрифуги поворотом ручки настройки скорости центрифуги и On/Off в нужное положение (указанная скорость центрифуги или "Без отжима"). Загорается индикаторная лампочка.

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

Во время действия программы дверь машины не может быть открыта. Дверь автоматически запирается во время всех программ стиральной машины. Если программа останавливается, или происходит прерывание подачи электроэнергии, замок двери автоматически отпирается примерно через 1 минуту.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

- Переключатель программ в положении "Stop", горит сигнальная лампочка.
1. Поверните переключатель скорости центрифуги в положение Off "0", Сигнальная лампочка гаснет.
 2. Отключите выбранные функции нажатием на соответствующие кнопки.
 3. Закройте кран подачи воды.
 4. Подождите, пока откроется дверной замок (около 1 минуты).
 5. Откройте дверь, створки барабана и выньте вещи из машины.

НАСТРОЙКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ, СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Поверните ручку скорости центрифуги в положение Off "0", чтобы выключить машину. Сигнальная лампочка гаснет.
2. Настройте новую программу, температуру, скорость вращения центрифуги и дополнительные функции.
3. Поверните переключатель скорости центрифуги на нужную скорость, чтобы включить машину. Загорается сигнальная лампочка.

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММУ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

1. Поверните ручку скорости центрифуги в положение Off "0", чтобы выключить машину. Сигнальная лампочка гаснет.
2. Установите переключатель программ на "Слив".
3. Поверните переключатель скорости центрифуги в положение нужной скорости отжимачтобы начать программу "Слив". Открывайте дверь, только когда переключатель программ находится в положении "STOP", и дверной замок разомкнут (примерно через 1 минуту).

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После того, как стиральная машина включена, она не начинает сразу работать: ей нужно несколько минут, чтобы замкнуть дверь и залить воду, а потом начинает вращаться барабан.
- Непрерывно возобновляется отжим: барабан несколько раз приходит в движение и останавливается, чтобы повысить эффективность отжима и улучшить равновесие в машине вещей.
- В конце цикла отжима барабан в течение нескольких минут вращается в обратную сторону, чтобы помочь вам разгрузить вещи.
- Не превышайте дозировку стиральных средств: излишнее пенообразование может помешать отжиму.
- Вращение барабана прерывается на нескольких этапах цикла стирки для оптимизации энергопотребления.